

---


## **Montageanleitung: Halter für Flachbildschirme** **Twin art114**

### **I.) Montage des Möbelstückes**

- 1) Halter für DVD-Player rückseitig montieren oder
- 2) Unterschrank über die waagerechten Streben stecken und von innen verschrauben (Achtung bitte beiliegende Schrauben verwenden: Schrauben dürfen nicht länger als 20mm sein).

### **II.) Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)**

- 1) die beigelegten Flachprofile (Länge 450mm bei Größe 1, 750 mm bei Größe 2) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.
- 2) In sehr seltenen Fällen weisen TV bis 55“ einen Lochabstand von 600 mm auf. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir lassen Ihnen im Austausch zu den Streben mit 450 mm dann Befestigungsstreben mit 750 mm zukommen



**Hinweis:** möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beigelegt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

**Hinweis:** zu Ihrer Unterstützung fügen wir je 8 Schrauben M5, M6 und M8 bei (davon werden max. 4 Schrauben benötigt).

**Hinweis:** Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

**Hinweis:** sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstrebe die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder Abstandhalter (25 mm) verwenden.

**Hinweis:** werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 3) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.

### **Gefahrenhinweis:**

- Es ist darauf zu achten, dass die Kabel bei der Montage nicht beschädigt werden. Beschädigte Kabel sind sofort auszutauschen um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Der Twin art114 Gr. 1 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 45 kg.
- Der Twin art114 Gr. 2 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 75 kg.
- Der Twin art114 Gr. 3 ist ausschließlich vorgesehen für die Montage von Flachbildschirmen mit einem Gewicht von maximal 85 kg.
- Der Twin art114 ist nicht als Kinderspielzeug geeignet (Beschädigung des Produktes und Verletzungsgefahr können die Folge von unsachgemäßer Handhabung sein).
- Schadens- oder eventuelle Garantieansprüche aufgrund fehlerhafter Montage oder falscher Handhabung können beim Hersteller des Twin art114 nicht geltend gemacht werden.

### **Hinweis:**

Sollte trotz unserer Universalhalterung eine Montage Ihres Fernsehers an den Befestigungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

[info@wissmann-raumobjekte.de](mailto:info@wissmann-raumobjekte.de)

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

### **Abschlussinformation:**

- Der Twin art114 ist aus fein gebürstetem Edelstahl gefertigt. Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Fingerabdrücke. In unserer Fertigung wird eine spezielle Oberflächenversiegelung aufgetragen, die alle 4 – 6 Monate erneuert werden sollte (verwenden Sie hierzu bitte die beigegefügte Reinigungsflüssigkeit).